PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI POCHŁANIACZA WILGOCI EASYKLIMA

1. Kiedy użyć pochłaniacza wilgoci EasyKlima?

Użyj produktu, gdy chcesz szybko i łatwo ograniczyć wilgoć w samochodzie, naczepie, przyczepie kempingowej lub innym pojeździe. Pochłaniacz pomaga w walce z zaparowanymi szybami oraz wilgotnym wnętrzem pojazdu.

Produkt bezpiecznie gromadzi pochłoniętą wodę wewnątrz, dzięki czemu nie ma ryzyka jej wycieku. Wbudowany wskaźnik wilgoci informuje, kiedy pochłaniacz wymaga osuszenia.

2. Jak przygotować produkt do użytkowania?

a) Wyjmij pochłaniacz z opakowania i upewnij się, że materiał zewnętrzny nie jest uszkodzony ani zabrudzony.

b) Umieść produkt w stabilnym miejscu we wnętrzu pojazdu - tak, aby nie ograniczał widoczności, nie blokował pedałów, poduszek powietrznych, nawiewów ani elementów sterowania.

c) Dla najlepszych efektów pozostaw pochłaniacz w pojeździe przez dłuższy czas i regularnie sprawdzaj kolor wskaźnika wilgoci.

3. Jak prawidłowo korzystać i regenerować pochłaniacz?

a) Obserwuj wskaźnik wilgoci. Kolor niebieski oznacza gotowość do użycia, a kolor różowy sygnalizuje wysoki poziom zawilgocenia.

b) Gdy wskaźnik zmieni kolor z niebieskiego na różowy, wyjmij produkt z pojazdu i przygotuj go do osuszenia.

c) Aby ponownie użyć pochłaniacza, podgrzej go w kuchence mikrofalowej przez około 5 minut, zgodnie z zasadami obsługi kuchenki.

d) Po podgrzaniu produkt może być gorący. Ostrożnie wyjmij go z mikrofalówki i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.

e) Po ostygnięciu umieść pochłaniacz ponownie w pojeździe. Produkt jest wielokrotnego użytku.

Bezpieczeństwo

**Zapoznaj się z instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z produktu.
Nie rozcinaj, nie przebijaj ani nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony. Nie umieszczaj pochłaniacza w miejscu, w którym mógłby przesuwać się podczas jazdy lub utrudniać prowadzenie pojazdu. Podczas regeneracji nie przegrzewaj produktu i nie pozostawiaj go bez nadzoru w kuchence mikrofalowej. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Niezastosowanie się do instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała.**

STRONA PRODUKTU

WSKAŹNIK RÓŻOWY: OSUSZ PRODUKT W MIKROFALÓWCE PRZEZ OKOŁO 5 MINUT