



EASYKLIMA PRODUKT OCH APPLICERINGSINSTRUKTIONER

SKYDDA HÄNDER, HÅR OCH LÖSSITTANDE KLÄDER INNAN ANVÄNDNING

1. När skall man använda EasyKlima produkter?

När gasnivån i luftkonditioneringssystemet är låg blir luften inte lika kall som när systemet är fulladdat. Om det inte finns någon gas kvar i luftkonditioneringssystemet kommer ingen kall luft att komma. Med hjälp av EasyKlima-produkter kan du fylla på och tätluft luftkonditioneringen i din bil.

2. Hur kontrollerar man kompressorns effektivitet?

Det är mycket viktigt att A/C-kompressorn fungerar korrekt. Om kompressorn inte fungerar korrekt kommer avläsningen av EasyKlima-kabeln inte att vara tillförlitlig.

Det finns 3 sätt att kontrollera det:

- Efter att ha slagit på A/C'n bör du höra ett klick från under huven och märka av en ökning av motorvarvtalet. Ljudet och ökningen av varvtal indikerar att kompressorn fungerar korrekt.
- Om du vet var kompressorn finns i din bil kommer du att märka dess varv när A/C är på.
- Du kan även använda EasyKlima-slangen med tryckmätare.
Efter att ha anslutit slangen till lågtrycksventilen ska visaren röra sig om kompressorn fungerar korrekt.

3. Hur kontrollerar man trycket korrekt och fyller på köldmediet i A/C-systemet med EasyKlima?


- Starta fordonets motor. Slå på luftkonditioneringen till maximalt luftflöde och lägsta temperatur.
- Se till att ventilen på slangen öppnas så mycket som möjligt.
- Skruva fast EasyKlima-burken på slangen med tryckmätare.
- I motorrummet hittar du två ventiler: högtrycks- och lågtrycksventil.
Skruva av säkerhetskåpan. Lyft plastringen på slangen. Tryck sedan spetsen jämnt på den låga tryckventil och släpp ringen tills du hör ett klick.
- Du känner nu till trycket i ditt system. Fortsätt till nästa steg för att ladda produkten.
Dra åt ventilen på den omvända burken för att punktera burken. Genom att sedan skruva loss ventilen börjar du ladda produkten. Observera noga tryckmätaren och vrid ventilen halvvägs ner till den gröna zonen för att slutföra laddningsprocessen. Beroende på kapaciteten hos ditt A/C-system kan du behöva applicera mer produkt.

SÄKERHET (SAFETY)

Läs instruktionerna innan du använder produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår på grund av felaktig installation eller användning utanför denna manual. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till personskada, brand eller till och med explosion.

FULL INSTRUCTION





FULL INSTRUCTION



A/C SYSTEM DIAGNOSTIC DIAGRAM