



NÁVOD K MANIPULACI A POUŽITÍ VÝROBKU EASYKLIMA

PŘED POUŽITÍM SI CHRAŇTE RUCE, VLASY A VOLNÝ ODĚV

1. Kdy používat výrobky EasyKlima?

Když je hladina plynu v klimatizačním systému nízká, vzduch vycházející z větracích otvorů nebude tak studený, jako když je hladina plynu v klimatizačním systému nízká. systém je plně nabitý. Pokud v klimatizačním systému nezbývá žádný plyn, nebude z větracích otvorů vycházet studený vzduch. S Pomocí výrobků EasyKlima můžete klimatizaci ve svém voze **doplnit a utěsnit**.

2. Jak zkontrolovat účinnost kompresoru?

Je velmi důležité, aby kompresor klimatizace pracoval správně. Pokud kompresor nepracuje správně, údaje na kabelu EasyKlima nebudou spolehlivé.

Existují tři způsoby, jak to zkontrolovat:

- Po zapnutí klimatizace byste měli slyšet cvaknutí zpod kapoty a zaznamenat zvýšení otáček motoru. Zvuk a zvýšení otáček signalizují, že kompresor pracuje správně.
- Pokud znáte umístění kompresoru ve svém voze, všimnete si jeho otáček při zapnutí klimatizaci.
- Můžete také použít kabel EasyKlima s manometrem. Po připojení hadice k nízkotlakému ventilu by měl ukazatel kmitat, pokud kompresor pracuje správně.

3. Jak správně zkontrolovat tlak a doplnit chladivo v klimatizačním systému pomocí systému EasyKlima?


- Nastartujte motor vozidla. Zapněte klimatizaci na maximální vzduch "ovou a minimální teplotu.
- Ujistěte se, že je ventil na hadici co nejvíce **otevřený**.
- Našroubujte nádobku EasyKlima na hadici s manometrem.
- V motorovém prostoru !"najdete dva ventily: vysokotlaký a nízkotlaký ventil. Odšroubujte bezpečnostní uzávěr. Zvedněte plastový kroužek na hadici. Poté rovnoměrně zatlačte koncovku na nízkotlaký ventil a uvolněte kroužek, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Nyní znáte tlak v systému. Přistupte k dalšímu kroku plnění výrobku. Utáhněte ventil na obrácené plechovce, abyste ji propíchl. Poté vyšroubováním ventilu začnete výrobek nakládat. Pozorně sledujte manometr a otočte ventil do poloviny do zeleného pásma, abyste dokončili proces nabíjení. V závislosti na kapacitě vašeho klimatizačního systému může být nutné aplikovat více přípravku.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití.
Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace nebo použití mimo tento návod.
Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob, ire nebo dokonce k výbuchu.

ÚPLNÝ NÁVOD





DIAGNOSTICKÝ DIAGRAM KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU

ÚPLNÝ NÁVOD

