

## EASYKLIMA TOOTE KÄSITSEMISE JA KASUTAMISE JUHISED

KAITSKE OMA KÄSI, JUUKSEID JA LAHTISEID RIIDEID ENNE KASUTAMIST.

### 1. Millal kasutada EasyKlima tooteid?

Kui gaasitase kliimaseadmes on madal, ei ole ventilatsiooniavadest väljuv õhk nii külm kui siis, kui süsteem on täis laetud. Kui kliimaseadmes ei ole enam gaasi, ei tule ventilatsiooniavadest külma õhku. Kui EasyKlima toodete abil saate oma auto kliimaseadme uuesti täita ja sulgeda.

### 2. Kuidas kontrollida kompressori tõhusust?

On väga oluline, et kliimaseadme kompressor töötaks korralikult. Kui kompressor ei tööta korralikult, ei ole EasyKlima kaabli näit usaldusväärne.

Selle kontrollimiseks on kolm võimalust:

- Pärast kliimaseadme sisselülitamist peaksite kuulma kapoti alt klõpsatust ja märkama mootori pöörlemiskiiruse tõusu. Heli ja pöörete arvu suurenemine näitab, et kompressor töötab õigesti.
- Kui te teate kompressori asukohta autos, märkate selle pöördeid, kui kliimaseade on sisse lülitatud.
- Võite kasutada ka EasyKlima kaablit koos manomeetriga. Pärast vooliku ühendamist madalsurveventiiliga peaks osuti võnkuma, kui kompressor töötab õigesti.

### 3. Kuidas kontrollida rõhku õigesti ja lisada EasyKlima abil kliimaseadme külmaaine?


- Käivitage sõiduki mootor. Lülitage kliimaseade sisse maksimaalsele õhu "ow ja minimaalsele temperatuurile.
- Veenduge, et vooliku ventiil on võimalikult palju avatud.
- Keerake EasyKlima purgi koos manomeetriga vooliku külge.
- Mootoriruumis lülitage kaks klappi: kõrgsurve- ja madalsurveventiil. Keerake kaitsekork lahti. Tõstke vooliku plastkrõngas üles. Seejärel lükake ots ühtlaselt madalrõhuklapile ja vabastage rõngas, kuni kuulete klõpsatust.
- Nüüd teate oma süsteemis olevat rõhku. Jätkake toote laadimisega järgmises etapis. Pingutage ümberpööratud purgi ventiili, et purgi läbistada. Seejärel ventiili lahti keerates hakkate toodet laadima. Jälgige hoolikalt rõhumõõturit ja keerake ventiil pooleldi alla rohelist tsooni, et lõpetada laadimisprotsessi lõpuleviimiseks. Sõltuvalt teie kliimaseadme võimsusest võite vajada rohkem toodet.

#### TURVALISUS

Enne toote kasutamist lugege juhiseid.  
Tootja ei vastuta kahju eest, mis tuleneb järgmistest asjaoludest vales paigaldamisest või käesolevast juhendist erinevast kasutamisest.  
Juhiste eiramine võib põhjustada kehavigastusi, lüüsi või isegi plahvatusi.

#### TÄIELIK JUHENDAMINE





KONDISITONEERIMISSÜSTEEMI DIAGNOSTILINE DIAGRAMM

TÄIELIK JUHENDAMINE

